

## **AquinTobs FinalDes 12 x 0,5 g Hygiene- Reinigungstabletten zur Desinfektion Kaffeevollautomat Kaffeemaschine Brühgruppe und Milchleitung desinfizieren reinigen**

AquinTobs FinalDes Hygiene- Reinigungstablette zur hygienischen Desinfektion von Kaffeevollautomaten und Kaffeemaschinen. Viele Besitzer von Kaffeevollautomaten trifft der Schlag, wenn sie Schimmel in ihrem Kaffeevollautomaten entdecken. Die Feuchtigkeit und Wärme in den Kaffeevollautomaten begünstigen die Entstehung von Schimmel. In länger ungereinigte Kaffeevollautomaten oder Siebträgermaschinen sammeln sich schnell Erreger wie Fäkalstreptokokken, Pseudomonaden und E.Coli-Bakterien. Der wachsende Nährboden bietet zudem eine ausgezeichnete Umgebung für Pilze, Salmonellen und Algen. Bilden sich bereits Ablagerungen oder Krusten am Auslass, ist dies ein eindeutiges Zeichen für die Verbreitung von Biologie und Keimen. Die gute Nachricht, durch den Anwendung von AquinTobs FinalDes Hygiene Reinigungstabletten lassen sich Schimmel und Keime rückstandsfrei entfernen und der Kaffeevollautomat oder die Filtermaschine kann wieder wie gewohnt genutzt werden.

### **Einsatz AquinTobs FinalDes 0,5 g Hygiene- Reinigungstablette**

Kaffeevollautomaten und Kaffeemaschinen müssen regelmäßig gereinigt, entkalkt und desinfiziert werden, um die Hygiene und den Kaffeegenuss aufrechtzuerhalten. Profi Kaffeevollautomaten müssen im Gewerbebetrieb jeden Tag volle Leistung bringen. In vielen gewerblichen Betrieben, insbesondere in der Gastronomie, sind Gastro Kaffeevollautomaten deshalb im Dauereinsatz. Deren höchste Anforderung: Absolute Hygiene für vollen Genuss! Dies gilt nicht nur für Restaurants, Hotels und Kantinen, sondern auch für die private Nutzung von Kaffeevollautomaten, Siebträgermaschinen und Filtermaschinen. AquinTobs FinalDes 0,5 g Hygiene- Reinigungstabletten helfen Ihnen die hygienischen Anforderungen einfach und kostengünstig einzuhalten.

### **Anwendung von AquinTobs FinalDes 0,5 g Hygiene- Reinigungstablette**

Bei AquinTobs FinalDes 0,5 g Hygiene- Reinigungstabletten handelt es sich um eine völlig neue Entwicklung, welche die Anwendung zur hygienischen Desinfektion für Kaffeevollautomaten und Brühgruppen sehr einfach macht.

#### **Anwendung Kaffeevollautomaten über Wassertank:**

##### **Hinweis: Filterpatrone vorab entfernen.**

Viele uns bekannten Kaffeevollautomaten verfügen über ein Entkalkungsprogramm und ein Reinigungsprogramm. Für die Grundreinigung der wasserführenden Leitungen und den Wassertank muss der Wassertank mit Frischwasser aufgefüllt werden. Anschließend können Sie eine 0,5 g AquinTobs FinalDes Hygiene- Reinigungstablette mit in den Wassertank geben. Achtung: Riechen Sie nicht an der Desinfektionslösung, warten Sie ca. 5 min bis die Tablette vollständig aufgelöst wurde. Dann starten Sie wie gewohnt das Entkalkungsprogramm Ihres Kaffeevollautomaten. Wassertank, Leitungen, Düsen werden im Durchfluss desinfiziert. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Kaffeevollautomaten. Nach Abschluss des Entkalkungsprogramms entnehmen Sie den Wassertank, leeren diesen gegebenenfalls aus und spülen den Wassertank mit frischem Wasser aus. Anschließend füllen Sie dem Wassertank wieder mit Frischwasser und entnehmen ca. 1 Liter (Spülwasser) über die Maschine. Das Wasser muss anschließend entsorgt werden.

**Aquintos Wasseraufbereitung**  
**Kleiner Kiwitt 22e**  
**46562 Voerde**

### **Bei Verwendung einer Aqintos Nachfüllpatrone / Refill-Filterpatrone**

Desinfektion der Leeren Filterpatrone. Die leere Filterpatrone samt Silikonstopfen kann zur Desinfektion ohne Filtergranulat bei der Tankdesinfektion eingesetzt werden. Entsprechend wird die leere Filterpatrone vollständig desinfiziert. Die Patrone bleibt dann bis zum Abschluss der Klarspülung mit Frischwasser im Wassertank eingesetzt. Nach Abschluss der Klarspülung kann der Filter wieder entnommen und neu gefüllt werden.

### **Anwendung über das Reinigungsprogramm**

Um eine Kaffeefullautomaten vollständig zu desinfizieren muss die Hygienespülung über das Reinigungsprogramm ebenfalls durchgeführt werden. AquinTobs FinalDes 0,5 g Hygiene-Reinigungstabletten werden dafür identisch mit der Reinigungstablette Ihrer Kaffeefullautomaten angewendet. Starten Sie dafür das Reinigungsprogramm und folgen den Anweisungen des Herstellers. Nach Abschluss des Reinigungsprogramms (der Desinfektion) füllen Sie dem Wassertank wieder mit Frischwasser und entnehmen ca. 1 Liter (Spülwasser) über die Maschine. Das Wasser muss anschließend entsorgt werden.

### **Anwendung für Filtermaschinen:**

Entfernen Sie zuerst Ihren Kaffee und Kaffeefilter. Für die Grundreinigung von Filtermaschinen muss der Wassertank mit Frischwasser aufgefüllt werden. Anschließend können Sie eine 0,5 g AquinTobs FinalDes Hygiene- Reinigungstablette mit in den Wassertank hinzufügen. Achtung: Riechen Sie nicht an der Desinfektionslösung, warten Sie ca. 5 min bis die Tablette vollständig aufgelöst wurde. Anschließend starten Sie das Programm zum Kaffeekochen und lassen die gesamte Desinfektionslösung durchlaufen. Wiederholen Sie den Vorgang anschließend mit 2 Liter Frischwasser erneut.

### **Hinweis und Vorsichtsmaßnahmen:**

- Nicht geeignet für die Anwendung mit Entkalkungstabletten oder säurehaltigen Produkten (entwickelt giftige Gase).
- Während der Desinfektion und Bildung der Desinfektionslösung im Kaffeefullautomaten nicht daran riechen.
- Zur Desinfektion über den Wassertank müssen sämtliche Filterpatronen vorab entfernt werden.

**Wie kann man die Kaffeemaschine oder Vollautomaten selbst desinfizieren und welche Vorteile habe ich durch AquinTobs FinalDes 0,5 g Hygiene- Reinigungstablette?**

**Ihre Vorteile im Überblick**

- Ein AquinTobs FinalDes 0,5 g Hygiene- Reinigungstablette reicht für eine vollständige Desinfektionsstrecke aus.
- Einfache Anwendung über das Entkalkungsprogramm (Wassertank) oder durch Zugabe über das Reinigungsprogramm
- Das kürzeste Programm selbst mit Kaltwasser reicht völlig aus.
- Kompatibel mit allen Kaffeevollautomaten, Siebträgermaschinen, Kaffeemaschinen, Filtermaschinen
- Niedrige Konzentration bei effektiver Desinfektion.
- Neutralisiert organischen Abfall.
- Sehr materialschonend.
- Keine schädlichen Nebenprodukte.
- Wirksam gegen Keime, Bakterien, Pilze, Sporen, Legionellen, Mikroorganismen und Biologie - BiofilmKiller.
- AquinTobs FinalDes 0,5 g Hygiene- Reinigungstablette desinfiziert zuverlässig den Wassertank, alle wasserführenden Leitungen, die Brügruppe und Auslaufdüsen

**Weitere Daten entnehmen Sie bitte aus unserem Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt.**

**Aquintos Wasseraufbereitung  
Kleiner Kiwitt 22e  
46562 Voerde**